


4




Delovanje glasbene skrinjice

Obrnite navijalec v smeri urinega kazalca za aktiviranje glasbe.

OPOMBA: Ne navijajte prekomerno, saj bo to prekinilo delovanje glasbene skrinjice. Priporočamo navijanje največ 4 zavijanj.

Odpravljanje napak:
Če glasbena skrinjica ne deluje po navitju, preverite, če je "music stop" gumb aktiviran - glej spodaj.

'Music Stop' funkcija



Menimo, da je ta izdelek odlični! Ampak, da bi zagotovili ure stimulacije za vašega malčka se morate prepričati, da je izdelek z ohranjanjem dobro vzdrževan.

V kolikor imate dodatna vprašanja nas prosim pokličite na **037490143**

www.littlebirdtoldme.si

© Little Bird Told Me Ltd 2010
HD9 1SF

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOSTNI NASVETI

OPOZORILO: Da bi se izognili zapletom, vrtljak odstranite iz posteljice, ko je otrok dovolj star, predvsem ko se lahko vzdigne na svoje roke in kolena. Mobilni vrtljak mora biti vedno nameščen izven dosega otrok. Redno preverjajte, da so vsi sestavni deli in zapirala, varna.

Obstaja veliko različnih velikosti otroških posteljič. Če mobilni vrtljak ne ustreza pravilno in ga ni mogoče zavarovati, ga ne uporabljajte.

PAKIRANJE

Prosim, ne mečite stran ničesar, dokler niste končali s sestavljanjem tega izdelka. Prosim, zavrzite embalažo odgovorno, v najboljšem primeru na najbližji center za recikliranje.

ČIŠČENJE

Čistimo z gobico z blagim detergentom in toplo vodo. Počakamo, da se posuši naravno, ne izpostavljamo direktnim virom toplote.



Glasbeni vrtljak Navodila za uporabo

Ilustracije so generične in se lahko razlikujejo od modela, ki ste ga kupili.

Prosimo, da navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba. Izdelek ni igrača. IL005.1

Vemo, da ste neučakani s sestavo, vendar vas prosimo, da si vzemete čas za branje teh pomembnih navodil. GRE ZA VARNOST vašega otroka in vašo brezskrbnost.

